

Povinnosti řidiče v areálu společnosti pily Javořice, a.s.

Účelem je seznámit zaměstnance externích subjektů s pokyny vycházející z Dopravně provozního řádu, které platí v celém areálu společnosti Javořice, a.s.

POVINNOSTI ŘIDIČŮ V OBJEKTU

1. Řidič je povinen **seznámit se se situačním plánem** dopravně provozního řádu s ohledem na nebezpečná místa provozu a možným střetem s chodci, cyklisty a dopravními prostředky společnosti Javořice a.s. Situační plány dopravně provozního řádu jsou dopravcům k dispozici na vrátnici.
2. V celém areálu **platí přísný zákaz kouření**, a to i v kabině vozidla.
3. Řidič je povinen dodržovat dopravně provozní značení v areálu společnosti a na příjezdové komunikaci, maximální povolená rychlost je **30 km**. Řidič je povinen přizpůsobit rychlost v objektu dle klimatických podmínek.
4. V objektu jsou umístěny semaforové systémy, řidič je povinen **dodržovat činnost světelných semaforů**.
5. **Dodržovat stanovené trasy** dle Dopravně provozního řádu, dbát zvýšené opatrnosti na vyznačených místech v Dopravně provozním řádu (viz příloha).
6. V celém areálu platí přednost drážních vozidel, vysokozdvizných vozíků, čelních nakladačů a vozidel údržby, pokud není dopravním značením stanoveno jinak.
7. Řidič je povinen **řídít se pokyny odpovědných pracovníků** společnosti Javořice a.s. (vrátný, expedient, nákupčí, přejímka kulatiny).
8. Řidič setrvá v kabině vozidla, pokud plnění pracovních povinností nevyžaduje vozidlo opustit.
9. Řidič je povinen **používat předepsané OOPP** s důrazem na používání výstražné vesty, ochranné přilby a pracovní obuvi při činnosti mimo vozidlo, dbát na technický stav vozidla s důrazem na nežádoucí únik ropných produktů a bezpečnostní systém vozidla.
10. Při nakládce a vykládce **vozidlo zabezpečit proti nežádoucímu pohybu**, návěsy a přívěsy musí být bezpečně zajištěny.
11. Náklad musí být bezpečně uložen, zajištěn a označen, vozidlo nesmí být přetíženo.
12. Při otevírání, zavírání bočnic, klanic, zadních čel, uvolňování, nebo upevňování vázacích popruhů a jiných zabezpečovacích prvků dbát zvýšené opatrnosti, aby nikdo **nebyl uvolněným nákladem zasažen**. Řidič k této manipulaci musí být vybaven vlastními bezpečnostními pomůckami (žebřík, schůdky, popruhy, podklady).
13. Při nakládce a vykládce pomocí mechanice (vysokozdvizný vozík, čelní nakladač) se nesmí řidič, nebo jeho pomocník, kteří spolupracují při nakládce, nebo vykládce, pohybovat v pracovním prostoru této mechanizace a musí dbát zvýšené opatrnosti.
14. V případě přepravy nebezpečných látek v areálu je třeba dodržovat pokyny dohody ADR, s těmito látkami nakládat dle daných požadavků.

JE ZAKÁZÁNO

- Vstupovat do objektu společnosti bez souhlasu odpovědného zaměstnance.
- Kouřit mimo vyhrazená místa.
- Blokovat únikové cesty, hasebních prostředky, hydranty, hlavní uzávěry a vypínače.
- Vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu a omamných látek.

Řidič svým podpisem potvrzuje seznámení s výše uvedenými povinnostmi pro nakládku a pohyb v areálu. Při opakovaném porušení dopravního značení je společnost Javořice, a.s., oprávněna vymáhat sankce, a to ve výši až 1 000 Kč.



**ZÁKAZ KOUŘENÍ
A MANIPULACE
S OTEVŘENÝM OHNĚM**



**NEPOVOLANÝM
VSTUP ZAKÁZÁN**



**NEBEZPEČÍ
ÚRAZU**



**PROVOZ
VYSOKOZDVIŽNÝCH
VOZÍKŮ**



**DBEJTE
ZVÝŠENÉ
OPATRNOSTI**